ARC-703G

Manual De Instrucciones



Arvocera y Vaporera 3-cupas





3-cup Rice Cooker & Food Steamer



Instruction Manual

ARC-703G

Congratulations on your purchase of the **AROMA** Rice Cooker & Food Steamer. It will surely become one of the most useful and versatile appliances in your modern kitchen.

Please read all the instructions before your first use.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.aromaco.com

© 2004 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2004 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286

Publicada Por:

Diviertase cocinado

Son muchos los platillos que usted puede preparar con su nueva Arrocera/Vaporera que usted mismo encontrara usando su recetario para preparar muchos de sus platillos favoritos e inventando sorprendentes recetas!

usar.

Felicidades! Su nueva Arrocera/Vaporera vendra a ser uno de los mas versatiles y sorprendentesaparatos en su cocina. Usted puede cocinar muy buen arroz en cualquier tiempo, cocinar al vapor muchas variedades de alimentos. Preparar sabrosisimas sopas y guisados, usarlo como calentadora. Este sistema esta diseñado para facil manejo con solo apretar un boton hace rapido y facil de esta diseñado para facil manejo con solo apretar un boton hace rapido y facil de

SAVE THESE INSTRUCTIONS

escabara de la olla y esto podria ocasionar quemaduras.

- fiembo due cocine o despues de haber cocinado, ya que el vapor caliente
- 19. Recomendamos que se tomen precauciones extremas al abrir la tapa durante el succera, esto dañará al producto, ocasionando que no funcione.
- de atuera antes de usarla. Si la cacerola para cocinar se mete húmeda en la olla
- 18. Asegúrese siempre de que la cacerola para cocinar interna esté seca por la parte
 - 17. Usese únicamente en una tomacorriente AC de 120V.

 - 16. Al usar la olla arrocera, evite los cambios bruscos de temperatura.
- el mismo enchute, no lo force, pregunte a un tecnico si no entro, no haga arreglos trico este enchute esta disenado para entrar en una sola posicion, si no entra, voltie
- 15. Este aparato tiene un enchute polarizado. Para reducir el riezgo de un choque elecamenos que lo desconecte.
 - 14. Desconecte el aparato despues de usarlo, su aparato permanecera encendido caliente u otros liquidos calientes.
 - 13. Tenga extrema precaucion cuando mueva o maneje aparatos conteniendo aceite
 - 17. No colodne el aparato cercadel gas o de quemadores electricos estuta o de los
 - 11. No se use tuera de la casa.
 - 10. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
- 9. Cualquier uso de los accesorios no recomendados por el fabricante puede ser peli-
- 8. Primero simpre conecte el cordon al aparato y luego la clavija a la toma de corri-
- /. Nunca conecte el cordon electrico sin que la olla interior este dentro del aparato. reparacion o ajuste.
- algun dano, regrese el aparato al servicio autorizado mas cercano par a su revision, 6. No trabaje el aparato si el cordon ha sido danado, si el aparato funciona mal o tiene
- dne el aparato se enfrie completamente antes de poner o quitar la olla.
- b. Desconecte al aparato de la pared cuando no se use y antes de limpiarse. Espere
- 4. Cuando se maneje este aparato en presencia de ninos debera estar supervisado ramiento en liquidos o agua.
- Para prevenir cortos electricos no sumerja el cordon, el enchute la placa de calen-
 - No toque las superficies calientes. Use las agarraderas.
 - Lea cuidadosamente todas las instrucciones.

: ıuəwweıou 'ənbuı

On doit observer des précautions élémentaires lors de l'utilisation de tout appareil élec-

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances. including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the appliance itself in water or other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7. Do not use attachments or accessories other than those supplied or recommended by the manufacturer. Incompatible parts create a hazard.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
- 11. Do not use the appliance for other than intended use.
- 12. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock. Metal-scouring pads may also damage the finish.
- 13. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.
- 14. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, this appliance may not operate properly.
- 15. Store the rice cooker in a cool, dry place.
- 16. Avoid sudden temperature changes when using the rice cooker.
- 17. Use only with 120V AC power outlet.
- 18. Always make sure the outside of the inner cooking pot is dry prior to use. If cooking pot is returned to cooker when wet, it will damage this product causing it to malfunction.
- 19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and could cause burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Place the rice cooker on a flat and heat-resistant surface, and use it in a well-ventilated area.
- Do not place the rice cooker close to the edge of the table or countertop as it might be knocked off.
- The heating base and the other parts might become very hot. Be sure to use the handles and wear protective oven mitts or gloves.



GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES



gro.

- Otro cable mas largo lo podra utilizar segun las circunstancias especiales sin peli-
 - Este aparato es para uso domestico.

cosas de la cocina.

• Se le proporciona un cable corto de corriente para evitar que se enrede con otras

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

- 1. Un cable de corriente de medida corta es provido cone la finalidad
- qe reducir los riesgos de que se envede.
- a. Asse gurese de que la extenssion sea no mas, o menos, del
- voltage del aparato.
- bnegs set Isludo por nino, o tropesear por accidente. p. Asse gurese de que el cordon, cuelge del mostrador, mesa, que

ADASIBALOY AYOLY

21 este aparato tiene pioya polarizada:

fucieta calificada. No intente de modificar la clavija, es muy poligroso. famente, solo le buelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un eleceucyntat nu jago eu eucyntes de juz de ploya polarisada, si la clavija no entra comple-Para reducir el riesgo de descarga electrica, este ploya intensional mente solo debe de

Este Aparato es Para Uso Domestico.

3

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

This appliance is for household use only.

PARTS IDENTIFICATION

1. Outer Pot 2. Indicator Light 3. Power Switch


5. Glass Lid 6. Rice Paddle 7. Measuring Cup

8. Inner Pot 9. Steam Rack

4. Water Measurement Line

2

IDENTIFICACIÓN DE LAS REFACCIONES



- 1. Olla exterior
- 2. Foco indicador
- 3. Interruptor de energia
- 4. Línea de medida para el agua
- 5. Tapadera de vidrio
- 6. Paleta para el arroz
- 7. Taza de medir
- 8. Olla interior
- 9. Rejilla del vapor

cansara ganos y tallas al producto.

- 21 la olla para cocer està mojada y se coloca nuevamente en la vaporera,
 - No abra la tapa cuando la olla esta en uso.

PRECAUCION:

- Cocina hasta 6 tazas de arroz.
- Cocius a la perfeccion una variedad de tipos de arroz.
 - Puede cocer al vapor pescado, carnes y vegetales.
- eu el modo de calentamiento mas de 5 a 10 minutos para evitar que se sobrecuezan. mente al modo de calentamiento ("warm"). Le recomendamos que no deje los alimentos
 - Cuando haya terminado el cocimiento al vapor, la olla arrocera cambiara automatica-
 - 4. Presione el interruptor hacia abajo, al modo de cocimiento ("cook"). util para cocer ai vapor.
- 3. Agregue la cantidad de agua deseada a la olla interior. En la pagina 8 aparece una guia qe csior y luego coloque el tazon sobre la rejilla dentro de la olla arrocera.
- Colodue los alimentos en la rejilla, si es que caben alli, o pongalos en un tazon a prueba
 - Colodue la rejilla para vapor dentro de la olla arrocera.

Para cocer alimentos al vapor:

Esto asegurara que el arroz quede bien cocido.

- 7. Una vez terminado el cocimiento, deje reposar el arroz de 5 a 10 minutos, sin destapar.
- encendera. Pavor de desconectar la olla arrocera una vez que termine el cocimiento. Presione el interruptor hacia abajo, al modo de cocinar ("cook"). El toco indicador se
 - lape la olla de nuevo y enchute el cordon electrico en la tomacorriente.
 - Si desea obtener un arroz mas suave, dejelo remojando de 10 a 20 minutos.
 - iuciuye una tabia con las medidas para el agua/arroz
- lizando la taza de medir, agregue la cantidad de agua adecuada. En la pagina / se De acuerdo con las lineas de medición de agua marcadas dentro de la olla o bien uti-
- Enjuague el arroz dentro de la olla interior hasta que el agua salga relativamente clara.
- Ona medida rasa de esta taza para medir equivale a una taza.
- Utilice la taza de medir, que viene con el producto, para medir y agregar el arroz a la olla.

Para cocinar arroz:

cordon ni ia ciavija.

- En ningun momento sumerja en agua o algun otro liquido, la base de la olla arrocera, el
 - No ntilice limpiadores abrasivos ni fibras para tallar
 - rimpie el cuerpo de la olla con una toalla humeda.
 - sedneja totalmente antes de volverla a poner dentro de la olla
 - Saque la olla interior de la olla arrocera y lavela con agua tibia y jabon. Enjuaguela y
 - 4. Lave los accesoros con agua tibia y Jabon. Enjuaguelos y sequelos completamente.
- 3. Kompa todas las bolsas de plastico, ya que pueden representar un riesgo para los ninos. pneusa coudiciones.
- 2. Refire todos los materiales de empadue y asegúrese de que los articulos se reciban en

COMO USAR SU APARATO

1. Lea todas las instrucciones y medidas importantes de seguridad.

Antes de usarla por primera vez:

HOW TO USE

Before First Use:

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and make sure items are received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash accessories in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Remove inner pot from rice cooker and clean with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly before returning to cooker.
- 6. Wipe body clean with a damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- > Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.

To Cook Rice:

- 1. Using the measuring cup provided, measure and add rice to the pot. One full level cup equals one cup.
- 2. Rinse rice in the inner pot until water becomes relatively clear.
- 3. Using the water measurement lines inside or the measuring cup, add appropriate amount of water. A rice/water measurement chart has been included on page 7.
- 4. For softer rice, allow rice to soak for 10-20 minutes.
- 5. Replace lid and plug power cord into outlet.
- 6. Press switch down, to cook mode. The cook light will illuminate. Please unplug rice cooker when cooking is done.
- 7. After cooking, allow rice to stand for 5-10 minutes without removing lid. This will ensure that rice is cooked thoroughly.

To Steam Food:

- 1. Place steam rack inside rice cooker.
- 2. Place food on rack if it fits or you may place food in a heat-proof bowl and then place the bowl on the rack inside the rice cooker.
- 3. Add the desired amount of water into the inner pot. A convenient steaming guide has been included on page 8.
- 4. Press switch down to cook mode.
- 5. When steaming is complete, it will automatically switch to warm mode. We recommend keeping food on warm no longer than 5-10 minutes to avoid over cooking.

CAUTION:

- · Do not open lid when in use.
- If cooking pot is returned to cooker when wet, it will damage this product causing it to malfunction.

HOW TO CLEAN

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning

- 1. Remove the inner cooking pot. Wash it in warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
- 2. Rinse and dry thoroughly.
- 3. Repeat process with steam tray, and other provided accessories.
- 4. Wipe the body of the rice cooker clean with a damp cloth.
- > Do not use harsh abrasive cleaners or products that are not considered safe to use on non-stick coatings.
- > This appliance is NOT dishwasher safe. Inner pot is NOT dishwasher safe.
- > Always make sure the outside of the inner pot is dry prior to use. If inner cooking pot is returned when wet, it may damage this product, causing it to malfunction.

CÓMO LIMPIAR EL APARATO

Desconecte siempre la unidad y deje que se entrie completamente antes de

limpiarla.

toalla para platos. J. Saque la cacerola interna. Lávela con agua tibia y jabón, usando una esponja o

7. Enjuague y seque perfectamente.

3. Repita este proceso con la charola para vapor y con los otros accesorios que se

broporcionan.

4. Limpie el cuerpo de la olla arrocera con una toalla humeda.

➤ No utilice limpiadores abrasivos ásperos o productos que no se consideren

> No sumerja en agua o en cualquier otro liquido la olla arrocera. Este aparato sednros para usarse en recubrimientos no adherentes.

9

> No deberá meterse en lavavajillas. La cacerola interna TAMPOCO deberá

lavarse en lavavajillas.

6

GUIAS DE COCCIÓN

Tabla de medidas de arroz/agua:

sezeT 9	£ səniJ	3-1/2 Tazas	sezeT &
sezeT 4	Linea 2	2-1/2 Tazas	sezeT S
sezeT 2	ן seni∟	sezeT 2/1-1	sezeT l
ASAT N3	DE LA OLLA	LA MEDIDA	
ZOAAA	CINEA ADENTRO	NOO AUÐA	ARROZ CRUDO

:ATON

- La taza para medir que viene incluida no mide una taza exacta. La Tabla se • Al cocer arroz integral o arroz silvestre, agregue 3/4 de taza de agua adicional.
- refiere a tazas de arroz/agua con base en la taza para medir que se propor-

- 1. Enjuague el arroz para quitarle el exceso de salvado y almidón. Esto evitará que

- el arroz se queme o se pegue en el tondo de la olla, pero también puede reducir
- los nutrientes del arroz.
- 2. Si se le esta pegando el arroz debido al tipo de arroz que esta usando, intente

de clases de arroz en el mercado (véase Acerca del Arroz en la página 9), las

3. Esto es solo una guia general de medicion. Puesto que existe una gran variedad

medidas de arroz/agua pueden variar ligeramente.

tondo de la olla interior antes de agregar el arroz. sôlegando una ligera capa de aceite vegetal o rocio (spray) antiadherente al

HELPFUL HINTS:

- 1. Rinse rice to remove excess bran and starch. This will help reduce browning and sticking to the bottom of the pot, but it may also reduce nutrients in rice.
- 2. If you have experienced any sticking due to the type of rice you are using, try adding a light coating of vegetable oil or non-stick spray to the bottom of the inner pot before adding rice.
- 3. This is only a general measuring guide. As there are many different kinds of rice available (see About Rice on page 9), rice/water measurement may vary slightly.

CONSEIOS UTILES:

COOKING GUIDES

Rice/Water Measurement Chart:

	UNCOOKED	WATER WITH	WATERLINE	APPROX COOKED
	RICE	MEASURING CUP	INSIDE POT	RICE YIELD
ĺ	1 Cup	1-1/2 Cups	Line 1	2 Cups
	2 Cups	2-1/2 Cups	Line 2	4 Cups
	3 Cups	3-1/2 Cups	Line 3	6 Cups

NOTE

- When cooking brown or wild rice, add and additional 3/4 cup water.
- The measuring cup included is not an exact cup. Chart refers to cups of rice/water based on the measuring cup provided. Do not exceed 3 measuring cups of uncooked rice based of cup provided.

STEAMING CHART

VEGETABLE	AMOUNT OF WATER	STEAMING TIME
Asparagus	1/2 Cup	10 Minutes
Broccoli	1/4 Cup	5 Minutes
Cabbage	1 Cup	15 Minutes
Carrots	1 Cup	15 Minutes
Cauliflower	1 Cup	15 Minutes
Corn	1 Cup	15 Minutes
Eggplant	1-1/4 Cup	20 Minutes
Green Beans	1 Cup	15 Minutes
Peas Spinach Squash	1/2 Cup	10 Minutes
	1/2 Cup	10 Minutes
	1/2 Cup	10 Minutes
Zucchini	1/2 Cup	10 Minutes

HELPFUL HINTS:

- 1. Since most vegetables only absorb a small amount of water, there is no need to increase the amount of water with a larger serving of vegetables.
- 2. Always keep the lid closed during the entire steaming process. Opening the lid causes a loss of heat and steam, resulting in a slower cooking time. If you find it necessary to open the lid, you may want to add a small amount of water to help restore the cooking time.
- 3. Altitude, humidity and outside temperature will affect cooking times.
- 4. The steaming chart is for reference only. Actual cooking time may vary.

GUIAS DE COCCIÓN

	, .	
sotuniM 01	SZ6T S\r	Calabaza
sotuniM 01	6z6T S\l	Espinaca
sotuniM 01	Sz6T S\r	Chicharos
sotuniM &l	ezeT 1	səto[∃
sotuniM 02	ezeT 4/1-1	Berenjena
sotuniM &1	ezeT 1	zisM
sotuniM &f	ezeT l	Coliflor
sotuniM &l	ezeT 1	sinohansZ
sotuniM &f	ezeT 1	loD
sotuniM &	ezeT 4\r	Brocoli
sotuniM 01	SZ6T S\r	Esparragos
TIEMPO DE COCIMIENTO	CANTIDAD DE AGUA	VEGETAL

Calabacin

Tabla para cocer al vapor:

SUGERENCIA UTILES:

cuando se estan cocinando al vapor, no es necesario cambriar la cantidad de J. La may ona de los vegetales absorven unicamente una pequena parte de agua

1/2 Taza

30 Minutos

sâns bara cocinar al vapor deferentes alimentos.

2. Mantenga la tapa siempre cerrada durante todo el proceso de cocer al vapor.

nus bedneus cautigag de agua a la olla para ayudar a reponer el tiempo de de coccion mas lento. Si si es necesario abrir la tapa, tal vez desee agregar El abrir la tapa causará una pérdida de calor y vapor, resultando en un tiempo

3. La altura, la humedad y la temperatura exterior afectarán los tiempos de coccocción.

4. La tabla de cocción al vapor es sólo para propósitos de consulta. El tiempo real

ge coccion briege variar.

ACERCA DEL ARROZ

abundante en tiamina, niacina y hierro. Es un ingrediente esencial para una dieta

A continuación encontrará las variedades de arroz comúnmente disponibles y sus car-Cocinar Arroz de Aroma puede cada vez cocinar cualquier tipo de arroz perfectamente. Hay muchas diferentes variedades de arroz disponibles en el mercado. Su Olla para

Tipicamente este arroz no tiene mucho almidón y presenta granos individuales y suel-Arroz de grano largo

y es aromatico y de mucho sabor. poco más firme, y el arroz "Jazmin" es el más firme de las variedades de granos largos tos después de su cocimiento. El arroz "California" es suave; el arroz "Carolina" es un

frecuentemente llamado arroz "perla" debido a su forma redonda, es extra pegajosa y arroz que se usa para hacer sushi. El "Arroz California " es suave; el "Arroz Dulce ", El arroz de grano corto es de naturaleza suave, pegajoso y firme al diente. Este es el Arroz de grano corto

es excelente para recetas como el arroz con leche o budin de arroz.

El arroz integral es trecuentemente considerado la variedad más saludable. Liene Arroz integral

cio y fibra que el arroz pulido (blanco). El arroz integral más popular es de grano largo cabas de salvado en cada grano y contiene mas vitaminas del complejo B, hierro, cal-

y tiene una textura firme al diente.

cnando es cocinado con consomé y mezclado con sus frutas secas favoritas.

caté hasta negro. El arroz silvestre es ideal para rellenar aves como pollo y pavo

es mezciado con arroz de grano largo por su textura mas tirme y color en tonos de

6

El arroz silvestre viene en muchas diferentes variedades y mezclas. Frecuentemente **Arroz silvestre**

acteristicas:

Cooker can cook any type perfectly every time. Following are the commonly available varieties of rice and their characteristics:

Long Grain Rice

Typically this rice is not starchy and has loose, individual grains after cooking. The "California" rice is soft; "Carolina" is a little firmer, and "Jasmine" is the firmest of the long grain variety and is flavorful and aromatic.

Short Grain Rice

Short grain is characteristically soft, sticky and chewy. This is the rice used to make sushi. "California Rice" is soft; "Sweet Rice", often called "pearl" rice for its round shape, is extra sticky and is excellent for making rice pudding.

Brown Rice

Brown rice is often considered the most healthy variety. It has bran layers on the rice grains and contains more B-complex vitamins, iron, calcium, and fiber than polished (white) rice. The most popular brown rice is long grain and has a chewy texture.

Wild Rice

Wild Rice comes in many delicious varieties and mixes. Often it is mixed with long grain rice for its firmer texture and rich brown to black color. Wild rice makes wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma Rice

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$6.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights and which may vary from state to state and does not cover areas outside the United States.

> AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F. 8:30 AM - 5:00 PM. Pacific Time

Website: www.aromaco.com

1-800-276-6286 San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY

Esta garantia le da derechos legales especificos los cuales podrán variar de un

aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no deucia por parte del usuario. La garantia también es inválida en caso de que el Esta garantia no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negli-

devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

compra y \$6.00 dolares para cargos de envio y manejo a tavor de Aroma

teletónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de

Housewares Company. Antes de devolver un producto, sirvase llamar al numero

cnando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de

reemplazara, a su opcion, las partes defectuosas sin ningun costo, siempre y

estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

autorizado.

Sitio Web: www.aromaco.com L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacifico

٥L

Dentro de este periodo de garantia, Aroma Housewares Company reparará o probada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos. ana materiales y tabricación durante un periodo de un año a partir de la techa com-Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga detectos en

GARANTIA LIMITADA